Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de ce produit Cette fontaine lumineuse décorative est équipée d'un éclairage à LED ; elle permet ainsi de créer une atmosphère chaleureuse dans votre intérieur.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
Élément décoratif
Bac à eau
Pompe à eau
Module d'éclairage à LED
Bloc d'alimentation
Mode d'emploi

Mise en marche et utilisation
- Sortez le produit de son emballage, et assurez-vous que tous les éléments sont présents et en bon état.
- Réglez la vitesse de débit de la pompe à eau. Pour cela, utilisez le régulateur situé sur le côté. Celui-ci comporte 4 positions : de très lente (-) à très rapide (+).

NOTE :
Lors de la première utilisation de la pompe, placez le régulateur sur la vitesse la plus élevée : "+" (à l'extrême gauche).

- Fixez la pompe à eau sur le fond du bac à eau à l'aide des ventouses.
- Placez le bac à eau sur une surface plane, stable et résistante à l'eau.
- Insérez le module d'éclairage à LED dans l'ouverture inférieure de l'élément décoratif (le "tronc d'arbre") en passant par le dessous. La lampe à LED doit être dirigée vers le haut.
- Reliez le tube situé sous le personnage avec le tube aspiration de la pompe. Placez l'élément décoratif sur le bac à eau. Faites passer les trois câbles (1 câble du module d'éclairage et 2 câbles de la pompe) par l'ouverture située sur la face arrière du personnage.
- Remplissez le bac à eau avec de l'eau propre, jusqu'à la graduation (à l'intérieur du bac à eau).

ATTENTION :
Utilisez uniquement de l'eau douce et propre. Ne versez aucun autre liquide dans le bac à eau. La température de l'eau de doit jamais dépasser 32 °C.

- Reliez le câble court de la pompe à eau avec le câble du module d'éclairage. Reliez ensuite le câble long de la pompe à eau avec le bloc d'alimentation.
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale.

ATTENTION :
Ne branchez l'adaptateur secteur qu'à une prise murale domestique 230 V.

NOTE :
Si au cours de l'utilisation des odeurs inhabituelles se développent, cela signifie que l'appareil ne contient pas assez d'eau. Vérifiez le niveau d'eau, et si besoin ajoutez de l'eau jusqu'à la graduation.

- Contrôlez régulièrement le niveau d'eau. Ajoutez de temps en temps un peu d'eau, car au fur et à mesure de l'utilisation, la quantité d'eau diminue.

ATTENTION :
N'ajoutez de l'eau que lorsque la fontaine est désactivée !

NOTE :
Ne faites jamais fonctionner la pompe à vide. Cela réduit sa durée de vie.

- Pour désactiver la fontaine, débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique.

NOTE :
Il est recommandé de désactiver la fontaine pendant 1 à 2 heures après 8 à 10 heures de fonctionnement continu. Cela permet de prolonger sa durée de vie.

Maintenance et entretien
- **Nettoyage de la pompe** : Débranchez la pompe de l'alimentation électrique. Rincez-la sous l'eau courante. Utilisez une petite brosse pour éliminer les éventuels dépôts et salissures.
- **Qualité de l'eau** : Tous les 3 jours, changez l'eau de la fontaine et nettoyez le bac à eau. Changer l'eau fréquemment permet de prévenir l'apparition d'odeurs désagréables et le développement de micro-organismes.
- **Quantité d'eau** : Contrôlez régulièrement le niveau d'eau. Veillez à ce que la pompe soit toujours recouverte d'eau. Cela permet d'augmenter la durée de vie de la pompe.
- **Stockage** : Si vous ne comptez pas utiliser la fontaine pendant une durée prolongée, débranchez le câble d'alimentation et videz l'eau. Nettoyez et séchez tous les éléments, et conservez-les dans un endroit propre et sec.

Consignes de sécurité :
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Comme tout appareil électrique, ce produit ne doit jamais fonctionner sans surveillance.
- N'utilisez en aucun cas l'appareil si l'appareil lui-même, les tuyaux ou le bloc d'alimentation présentent des dommages visibles.
- Maintenez le câble d'alimentation à distance de toute source de chaleur comme un dispositif de chauffage par exemple.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant et immédiatement après l'utilisation.
- Débranchez la pompe avant d'effectuer une opération de nettoyage ou d'entretien sur la fontaine et de toucher l'eau qu'elle contient.
- Un démontage ou une modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie! Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6516 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
26.07.2013

© Novembre 2013 - MB//EX:StS//LY - GS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne